

# **INTEX QUICK-FILL AP622 68622**

## **Elektrická vzduchová pumpa 220/12V;78W**

Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.

Upozornění:

- používat mohou pouze dospělé osoby
- vyvarujte se kontaktu přístroje s deštěm, kapkami vody
- nemiřte proudem vzduchu do obličeje nebo na tělo
- **nepoužívejte přístroj déle než 10 minut. Po 10 min. provozu nechejte přístroj vychladnout nejméně 30 minut! Hrozí nereklamovatelné poškození přístroje!**
- Pokud přístroj již nepoužíváte, odpojte jej ze zdroje.
- nezakrývejte ventilační otvory nebo nasávací otvor
- nevkládejte předměty do nafukovacího a vyfukovacího otvoru části
- tento přístroj není hračka pro děti

Pokud se budete řídit uvedenými instrukcemi vyhnete se poškození, elektrickému šoku, popálení nebo jiným zraněním.

Popis k obrázku (Names of parts) v cizojazyčném manuálu:

1. tělo pumpy
2. nafukovací otvor
3. vyfukovací otvor
4. vypínač
5. odnímatelný napájecí kabel na 12V s autokoncovkou
6. napájecí kabel s AC adaptérem na 220V, pro vnitřní použití
7. redukce ventilů
8. přepínač
9. chladič otvory

Poznámka: Pouze ilustrační obrázek. Není v měřítku.

Všeobecné zásady použití:

- Pokud pumpa a redukce ventilů nefunguje, vraťte zboží.
- Speciální údržba není třeba.
- Pumpa musí být před použitím vždy nabitá. Není konstruována na používání s AC adaptérem. Před prvním použitím je doporučeno provést primární nabití pomocí AC adaptéru na 220V-240V (10 hodin). Je možno také použít kabel na 12V automobilovou zásuvku (1 hodinu).
- Na přepínači zvolte polohu „O“... tato poloha vypne pumpu a nastaví vypínač na polohu NABÍJENÍ.
- Baterie jsou v pumpě umístěny trvale, bez možnosti vyjmutí, či výměny. Po každém použití dejte pumpu na nabíječku. Není nutno vybití do úplného vybití.
- Neodhazujte pumpu, ani baterie do ohně. Nefunkční pumpu odevzdejte ve sběrně nebezpečného elektroodpadu.
- Nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ani horku.
- Skladujte v originálním obalu

**INSTRUKCE PRO NABÍJENÍ:**

Nabíjení pomocí AC adaptéru na 220-240V

1. pumpa se musí nabíjet minimálně 10 hodin- nebo bez noc, za pomocí elektrické zásuvky 220-240V
2. zapojte kabel s AC adaptérem do pumpy dle obrázku FIG 1
3. zastrčte síťový adaptér do zásuvky s napětím 220-240V dle obr. FIG 2
4. přepněte vypínač na pumpě do polohy „O“ dle obr FIG 3
5. Nechte pumpu nabíjet 10 hodin nebo přes noc
6. Po nabití odstraňte kabel dle obr. FIG 4

Nabíjení pomocí 12V automobilové zásuvky

1. pumpa se musí nabíjet 1 hodinu za pomocí 12V kabelu a automobilové zásuvky
2. zapojte kabel s koncovkou pro automobilovou zásuvku do pumpy dle obr. FIG.5
3. zasuňte kabel do zásuvky ve voze dle FIG.5
4. přepněte vypínač na pumpě do polohy „O“ dle obr FIG 3
5. doba nabíjení -1 hodinu
6. Po uplynutí 1 hodiny odpojte kabely
- 7.

**NAFUKOVÁNÍ**

1. Připojte odpovídající redukci ventilů na nafukovací otvor (fig.7) a přiložte pumpu do nafukovacího ventilu (viz fig 6)
2. Chcete-li nafukovat s pomocí 12V zásuvky automobilu, zapojte kabel do automobilového zapalovače a pumpy. (viz fig 5)
3. Pro zapnutí pumpy stiskněte vypínač do polohy „I“... Pro vypnutí stiskněte vypínač do polohy „0“... (viz fig 8)
4. Chcete-li nafukovat plně nabitou pumpou, postupujte dle bodu 1. Pro zapnutí pumpy použijte polohu vypínače „II“ dle obr. FIG 9. Pro vypnutí přepněte pumpu do polohy „0“

**VYFOUKNUTÍ**

1. Připojte redukci ventilů na vyfukovací otvor a přidržte pumpu proti nafukovacímu ventilu věci co má být vyfouknou. (viz fig 10)
2. Chcete-li vyfukovat s pomocí 12V zásuvky automobilu, zapojte kabel do automobilového zapalovače a pumpy. (viz fig 5)
3. Pro zapnutí pumpy stiskněte vypínač do polohy „I“... Pro vypnutí stiskněte vypínač do polohy „0“... (viz fig 8)
4. Chcete-li vyfukovat plně nabitou pumpou, postupujte dle bodu 1. Pro zapnutí pumpy použijte polohu vypínače „II“ dle obr. FIG 9. Pro vypnutí přepněte pumpu do polohy „0“

Návod k použití uschovejte! Vyrobeno v Číně.

Váš prodejce: ALPINE TRADE CZ s.r.o., Hornomlýnská 829, Zlín, prodej@levnesnowboardy.cz