

INTEX QUICK-FILL

Elektrická vzduchová pumpa model 68609; 12V/220-240V „kompres“

Pozorně si přečtěte návod k použití.

Upozornění:

- používat mohou pouze dospělé osoby
- vyvarujte se kontaktování přístroje s deštěm nebo vodou
- nemiřte proudem vzduchu do obličeje nebo na tělo
- **nepoužívejte přístroj déle než 20 minut vkuse v režimu Velký objem-Nízký tlak. A nepoužívejte přístroj déle než 5 minut v režimu „kompresor“ Vysoký tlak-Malý objem. Po uplynutí této doby nechte přístroj vychladnout nejméně 5 minut! Hrozí nebezpečí nevratného poškození bez nároku na refundaci!**
- Pokud přístroj již nepoužíváte, odpojte jej ze sítě.
- nezakrývejte ventilační otvory nebo otevřený zdroj
- nekládejte předměty do nafukovacího a vyfukovacího otvoru části
- jakoukoliv opravu svěřte odbornému servisu
- nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem nebo pláštěm

Pokud se budete řídit uvedenými instrukcemi vyhnete se poškození, elektrickému šoku, popálení nebo jiným zraněním.

Popis k obrázku:

1. pumpa
2. vyfukovací otvor
3. nafukovací otvor
4. vypínač...poloha I= Velký objem-Nízký tlak, poloha II- Velký tlak-Malý objem
5. napájecí kabel 12V, napájecí kabel 220V
6. redukce ventilů
7. sací otvory
8. hadice

Poznámka: Pouze ilustrační obrázek. Není v měřítku.

Všeobecné podmínky:

- Pokud pumpa a redukce ventilů nefunguje, vraťte zboží.
- Speciální údržba není třeba.

Instrukce:

NAFUKOVÁNÍ

1. Připojte hadici 8 s redukcí ventilů 6 na nafukovací otvor 3 a přidržte pumpu proti nafukovacímu ventilu věci co má být nafouknut.

Poznámka: U velkých věcí, jako je třeba nafukovací čluny a matrace, zasuňte pumpu přímo do nafukovacích ventilků pro rychlejší nafouknutí. Používejte příslušné redukce ventilů dle velikosti nafukovaného předmětu.

2. Zapojte zástrčku do automobilového zapalovače (12V), nebo do zásuvky 220V .

3. Pro zapnutí stiskněte vypínač do polohy „I „, a naplňte hlavní objem nafukované věci. Dodržujte maximální provozní dobu a maximální provozní tlak (najdete u nafukovaného předmětu). Po naplnění hlavního objemu můžete použít polohu II ke zvětšení tlaku na maximální-provozní úroveň. Hodnota maximálního výkonu je 0,083 Mpa = 0,83bar Pro vypnutí stiskněte vypínač do polohy „0 „,

VYFOUKNUTÍ

1. Připojte redukci ventilů na vyfukovací otvor a přidržte pumpu proti nafukovacímu ventilu věci co má být vyfouknuto. (viz fig 4)

Poznámka: U velkých věcí jako je třeba nafukovací čluny a matrace zasuňte pumpu přímo do nafukovacích ventilků pro rychlejší vyfouknutí. Používejte příslušné redukce ventilů dle velikosti nafukovaného předmětu.

2. Zapojte zástrčku do automobilového zapalovače. (viz fig 2)

3. Pro zapnutí stiskněte vypínač do polohy „I „, Pro vypnutí stiskněte vypínač do polohy „0 „, (viz fig 3)

Návod k použití uschovejte!

Dovozce: ALPINE TRADE CZ s.r.o., Pod Tlustou 5058, Zlín. www.LevneSnowboardy.cz