

INTEX QUICK-FILL 68638

Elektrická vzduchová pumpa 9V, stejnosměrné napětí

Pozorně si přečtěte návod k použití.

Upozornění:

- používat mohou pouze dospělé osoby, nejsou mentálně i fyzicky postižené
- vyvarujte se kontaktování přístroje s deštěm nebo vodou
- nemiřte proudem vzduchu do obličeje nebo na tělo
- **nepoužívejte přístroj déle než 10 minut . Po 10 min. nechejte přístroj vychladnout nejméně 5 minut! Hrozí nereklamovatelné poškození přístroje!**
- Pokud přístroj již nepoužíváte, odpojte jej ze zdroje.
- nezakrývejte ventilační otvory nebo otevřený zdroj
- nevkládejte předměty do nafukovacího a vyfukovacího otvoru části
- přístroj není hračka pro děti

Pokud se budete řídit uvedenými instrukcemi vyhnete se poškození, elektrickému šoku, popálení nebo jiným zraněním.

Popis k obrázku v cizojazyčném manuálu:

1. pumpa
2. vyfukovací otvor
3. nafukovací otvor
4. kryt baterek
5. vypínač
6. spona krytu baterii
7. redukce

Poznámka: Pouze ilustrační obrázek. Není v měřítku.

Všeobecné zásady použití:

- Pokud pumpa a redukce ventilů nefunguje, vraťte zboží.
- Speciální údržba není třeba.
- Pro maximální výkon používejte alkalické baterie rozměr „C“...6ks- nejsou součástí dodávky, pokud nepoužíváte delší dobu pumpu, vyjměte baterie
- Nepoužívejte mix baterii- staré a nové, nemíchejte alkalické baterie s uhlíkovými, nebo dobíjecími bateriemi. Používejte vždy baterie jednoho druhu
- Nevhazujte baterie, ani pumpu do ohně
- Nevystavujte pumpu přímému slunečnímu záření a nebo sálavému teplu

Vložení baterii:

Baterie velikostí „C“ vložíte dle postupu na obrázcích fig. 1 až fig 3, dodržujte polaritu

Instrukce:

NAFUKOVÁNÍ

1. Připojte redukci ventilů na nafukovací otvor a přidržte pumpu proti nafukovacímu ventilu věci, co má být nafouknuta. (viz fig 6)

Poznámka: U velkých věcí jako je třeba nafukovací čluny a matrace zasuňte pumpu přímo do nafukovacích ventilků pro rychlejší nafouknutí. Používejte příslušné redukce ventilů dle velikosti nafukovaného předmětu.

2. Pro zapnutí stiskněte vypínač do polohy „I „. Pro vypnutí stiskněte vypínač do polohy „0 „. (viz fig 5)

VYFOUKNUTÍ

1. Připojte redukci ventilů na vyfukovací otvor a přidržte pumpu proti nafukovacímu ventilu věci co má být vyfouknuta. (viz fig 6)

Poznámka: U velkých věcí jako je třeba nafukovací čluny a matrace zasuňte pumpu přímo do nafukovacích ventilků pro rychlejší vyfouknutí. Používejte příslušné redukce ventilů dle velikosti nafukovaného předmětu.

2. Pro zapnutí stiskněte vypínač do polohy „I „. Pro vypnutí stiskněte vypínač do polohy „0 „. (viz fig 5)

Návod k použití uschovejte! Vyrobeno v Číně.

Nejste-li si jisti použitím, kontaktujte nás: www.levnecluny.cz

Váš prodejce: ALPINE TRADE CZ s.r.o. Hornomlýnská 829, Zlín