

Tlakoměr pro kontrolu tlaku v nafukovacích člunech vybavených bostonskými ventily

Děkujeme za zakoupení tlakoměru Aqua Marina. Tlakoměr je užitečný pomocník pro kontrolu tlaku ve válcích nafukovacích člunů, matrací, skluzavek, které jsou vybaveny „bostonskými“ ventily. Správným používáním tlakoměru výrazně prodloužíte životnost Vašeho člunu. Nedochází totiž ke zvýšenému namáhání materiálu člunu přetlakem, ke kterému může dojít např. při zvýšení teploty uvnitř válce, či při použití nevhodné elektrické pumpy, nebo kompresoru. Tlakoměr je kompatibilní se čluny Intex Mariner, Intex Seahawk II, Seahawk 1,2,3,4, Excursion 2-5, Challenger K1,K2, Aqua Marina Dolphin, Wild River, Bass Chaser

UPOZORNĚNÍ: tlakoměr je mechanický přístroj, pro měření nízkých tlaků. Prosíme přepravujte s největší opatrností. Nikdy nevystavujte nárazům, pádům. Nárazem můžete znehodnotit tento tlakoměr. Po nárazu nechejte přístroj kalibrovat, nebo jej nepoužívejte!

Návod k použití využívá cizojazyčný návod přiložený ke každému manometru: viz obr 1-4 v prvním skupině obr. Návodů v cizím jazyce:

- 1 Držte tlakoměr mezi prsty a vkládejte jej do otvoru bostonského ventilu dle obr.1
2. Otáčejte zvolna tlakoměrem tak, až ucítíte vzlouznutí trnů do otvorů u membrány ventilu (obr.2). Dotlačte tlakoměr na doraz. Odečtěte hodnotu tlaku
3. Pokud je tlak nižší, než je pracovní tlak, vyjměte tlakoměr a dofoukněte pumpou tlak (obr. 3). Měření opět zopakujte.
4. Indikátor tlakoměru je graficky označen (obr.4), kdy je dosaženo provozního tlaku (modrá zóna), kdy je dosaženo maximálního tlaku (červená zóna). Pozor: tyto zóny jsou pouze orientační! Vždy překontrolujte správný tlak, dle návodu k použití nafukovaného výroku!

Váš prodejce: ALPINE TRADE CZ s.r.o., Hornomlýnská 829, Zlín. 603 724 845 , Vyrobeno v Číně.